

Κονσόλα Oslo Sonoma 100X29X81Εκ

Κωδ: 086-000001

Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...

Ποϊότητα | Υλικό: CLIPBOARD WITH PAPER WOOD - PP RATTAN - WOOD

online: www.mymegamarket.gr

Περιγραφή

Κονσόλα Oslo sonoma 100x29x81εκ

Δώστε μία boho πινελιά στη διακόσμηση του χώρου σας με τη σειρά Oslo. Η κονσόλα Oslo είναι εργονομική καθώς προσφέρει αποθηκευτικό χώρο και παράλληλα κομψή αισθητικά. Επιλέξτε το Oslo και δώστε ζεστασιά στην διακόσμηση σας. Συνδυάστε με το κομοδίνο, τον μπουφέ, το έπιπλο τηλεόρασης, τη συρταριέρα και το τραπέζι σαλονιού της ίδιας σειράς και δώστε στο χώρο σας την πνοή ανανέωσης που του αξίζει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Σκελετός από υψηλής ποιότητας μοριοσανίδα με επένδυση paper wood με αντοχή στη φθορά και στο χρόνο.
- Το μπροστινό μέρος της κατασκευής επενδύεται ομοιόμορφα από rattan μεγάλης αντοχής.
- Στήριξη σε τέσσερα πόδια από ξύλο μεγάλης ανθεκτικότητας.
- Διαθέτει δύο συρτάρια που είναι ιδανικά για κλειστή αποθήκευση των αντικειμένων της καθημερινότητας σας.
- Προσφέρεται σε χρώμα sonoma.
- Συνδυάζεται αρμονικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας σειράς.

Διάσταση προϊόντος:

- Μήκος: 100 εκ.
- Πλάτος: 29 εκ.
- Ύψος: 81 εκ.

Πληροφορίες υλικών:

- Μοριοσανίδα (Chipboard): Η μοριοσανίδα, γνωστή ως chipboard, είναι ένα σύνθετο ξύλινο υλικό που κατασκευάζεται από μικρά κομματάκια ξύλου, συνήθως πεύκου ή ελάτης, κολλημένα μαζί υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία με τη χρήση ρητινών. Χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή επίπλων, εσωτερικών επιφανειών και δομικών εφαρμογών. Κατασκευάζεται από ανακυκλωμένα υλικά και είναι ανθεκτική σε καμπύλες, τριβές και άλλες φυσικές καταπονήσεις.
- Φυσικό Rattan: Το φυσικό rattan είναι ένα υλικό που προέρχεται από το φυτό rattan, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των palm. Είναι εξαιρετικά ελαστικό και ανθεκτικό υλικό και μπορεί να αντέξει τη χρήση και το βάρος χωρίς να σπάσει εύκολα. Το rattan έχει μια φυσική ομορφιά και θερμή υφή που το καθιστά δημοφιλές στην επίπλωση και διακόσμηση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.
- LPL DECOR PAPER : Το LPL (Low-Pressure Laminate) Decor Paper είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως για τη διακόσμηση επιφανειών, όπως επίπλων, πορτών, πατωμάτων και άλλων επιφανειών εσωτερικής διακόσμησης. Είναι ένας τύπος διακοσμητικού χαρτιού που εμποτίζεται με ρητίνες για να γίνει ανθεκτικό και να αποκτήσει γυαλάδα. Στην συνέχεια, εφαρμόζεται σε υποστρώματα όπως MDF (Medium-density fibreboard/ινοσανίδα) ή κόντρα πλακέ και επεξεργάζεται υπό χαμηλή πίεση και θερμότητα για να παράγει προϊόντα, όπως επιφάνειες επίπλων. Είναι διαθέσιμο σε μια ευρεία ποικιλία χρωμάτων, σχεδίων και υφών που μπορούν να αναπαράγουν φυσικά υλικά όπως ξύλο, μάρμαρο και γρανίτη.

Οδηγίες συντήρησης:

- Μοριοσανίδα (Chipboard): Για τον καθαρισμό της μοριοσανίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί ελαφρά εμποτισμένο με νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Αποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού και διατηρήστε την επιφάνεια στεγνή μετά τον καθαρισμό.
- Φυσικό rattan: Για την συντήρησή του συνίσταται καθαρισμός με ήπιο σαπούνι και νερό με σφουγγάρι. Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση σε ηλιακό φως, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή φθορά.
- LPL Decor Paper: Οι επιφάνειες με επένδυση LPL είναι εύκολες στον καθαρισμό με ήπια

απορρυπαντικά και μαλακό πανί. Συνίσταται να αποφεύγεται η επαφή με υγρά στοιχεία.

Παρατηρήσεις:

- Το προϊόν παραδίδεται σε εργοστασιακή συσκευασία και με αναλυτικό οδηγό συναρμολόγησης.
- Η χρωματική απόχρωση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς σε σχέση με την φωτογραφική απεικόνιση του στην οθόνη σας.